

Optænding af Petromax CP 500

Lampen må kun betjenes af spejderledere der er instrueret i brugen af lampen.

Er der mistanke om, at der er sivet brændstof ud i toppen af lampen må den kun tændes udendørs.

- Kontroller at glødenettet er intakt.
- Kontroller at det sorte håndtag er drejet til lukket position. (Den røde pil opad)
- Skru manometeret af og påfyld brændstof (Petroleum eller lampeolie)
- Skru manometeret på igen.
- Luk luftventilen, som sider på manometeret
- Pump tryk i lampen til manometeret står på den røde streg.
- Åben forvarmeren og antænd den med en tændstik.
- Lad forvarmeren køre ca. 45 sekunder.
- Drej det sorte håndtag til åben position. (Den røde pil nedad)
- Luk for forvarmeren.
- Vedligehold trykket i lampen så manometeret står mellem 1 og den røde streg.

Sådan slukkes lampen

- Drej det sorte håndtag til lukket position. (den røde pil opad)
- Åben luftventilen som sidder på manometeret.
(Luftventilen skal forblive åben indtil lampen skal bruges igen)

Er der problemer eller fejl på lampen! Så hæng den på plads med en seddel på lampen med beskrivelse af problemet.

Udskiftning af glødenet på Petromax CP 500

- Luftventilen skal være åben, lampen skal være afkølet og der må ikke være tryk i lampen.
- Drej det sorte håndtag til åben position (Den røde pil nedad)
- Løsen de to skruer på siden af toppen ved håndtaget og tag toppen af lampen.
- Løft den øverste del af lampen.
- Fjern eventuelle rester fra det gamle net.
- Kontrollerer at den keramiske netholder sidder fast. Spænd evt. efter med hånden. (Brug ikke værktøj)
- Bind et nyt net fast på netholderen og klip det overskydende snor af. (Brug CP 500 alternativ CP 350)
- Løft glasset op. Rengør evt. glasset. (Aske fra brændeovnen sammen med vand, virker rigtig godt til at fjerne sod fra glasset.
- Fyld sprit i den lille fordybning i bunden af lampen.
- Monter glasset.
- Monter den øverste del af lampen. Pas på at røret i den øverste del kommer til at side ned over dysen.
- Se efter at glødenettet sidder fint uden at røre noget i lampen.
- Monter toppen på lampen.
- Drej det sorte håndtag til lukket position. (Den røde pil opad)
- Antænd spritten i gennem det lille hul over forvarmeren.
- Lad spritten brænde glødenettet helt af.
- Luk luftventilen som sidder på manometeret.
- Pump tryk i lampen mens spritten brænder. (Pas på fingrene, lampen bliver meget varm)
- Lige før spritten er brændt ud og glødenettet er pænt brændt af drejes det sorte håndtag til åben position. (Den røde pil nedad)



